



162608, Вологодская область, г. Череповец,
ул. Северное Шоссе 40В
info@nartis.ru



Выносной дисплей служит для вывода на экран данных с вашего счётчика электроэнергии. В устройстве реализован автоматический режим отображения, при котором производится поочерёдное отображение показаний. Обновление отображаемой информации производится каждые 5 секунд.



Режим ручной прокрутки может быть активирован нажатием на кнопку ввода “↵”. Переключение осуществляется путем короткого нажатия на ту же кнопку ввода “↵”. По истечении 60 секунд после освобождения или нажатия кнопки возврата «←» устройство возвращается в режим автоматической прокрутки.

На выносном дисплее могут также присутствовать дополнительные значки, описание которых приведено в таблице.

Индикатор	Наименование	Описание
	Индикатор фазы	Мигает – напряжение одной из фаз превышает порог Вкл. – Напряжение фаз в норме Выкл. – Напряжение фазы отсутствует
	Индикатор текущего тарифа	Отображает текущий активный тариф
	Состояние реле	- замкнуто - разомкнуто - готово к подключению
	Индикатор уровня сигнала связи с прибором учёта	Индикация имеет три уровня отображения
	Индикатор уровня сигнала связи GSM	Полоски индикатора отображают уровень сигнала
	Индикация обновления ВПО	Полоски индикатора отображают уровень сигнала
	Индикатор квадранта	Отображает текущий квадрант
	Индикатор низкого заряда батареи выносного дисплея	Мигает – неисправность элемента питания Выключен – элемент питания в норме
	Индикатор низкого заряда батареи прибора учёта	Мигает – неисправность элемента питания Выключен – элемент питания в норме
	Индикатор питания выносного дисплея от сети	Включён, когда выносной дисплей питается через MicroUSB разъём
	Индикатор критической ошибки	
	Индикатор ошибки самодиагностики	При возникновении ошибки индикатор мигает
	Индикатор вскрытия корпуса прибора учёта	Включается при вскрытии корпуса
	Индикатор вскрытия клеммной крышки прибора учёта	Включается при вскрытии клеммной крышки
	Индикатор воздействия магнитного поля	Включается при воздействии магнитного поля на прибор учёта
	Индикатор перенапряжения	Включается при фиксации перенапряжения
	--зарезервировано--	